

●香川県告示第81号

海岸法（昭和31年法律第101号）第3条第1項の規定により、海岸保全区域を次のとおり指定する。
 （昭和44年香川県告示第1181号（海岸保全区域の指定）で指定した丸亀港富士見、御供所、港及び平山・浜・福島地区海岸の海岸保全区域は、廃止する。）

平成23年3月4日

香川県知事 浜 田 恵 造

沿岸名	海岸名	地区海岸名	海 岸 保 全 区 域
讃岐阿波	丸亀港	富士見・御供所・福島	<p>1 指定場所 丸亀市富士見町5丁目1067番2地先から丸亀市福島町204番17地先まで</p> <p>2 指定区域 基点1から基点99までを順次結んだ線、基点1と補助点1とを結んだ線、補助点1から補助点23までを順次結んだ線及び補助点23と基点99とを結んだ線により囲まれた区域</p> <p>3 基点及び補助点の表示（座標は世界測地系により、角度の表示は、真方位とする。） 基準点 三等三角点 上真島 （北緯34度18分59.9523秒、東経133度47分31.1391秒） 基点1 基準点から176度06分08秒、742.72メートル、丸亀市富士見町5丁目1067番2地先の表示杭 基点2 基点1から236度37分27秒、12.99メートル、丸亀市富士見町5丁目1067番2地先の表示杭 基点3 基点2から146度54分42秒、4.54メートル、丸亀市富士見町5丁目1067番2地先の表示杭 基点4 基点3から237度09分07秒、131.83メートル、丸亀市富士見町5丁目1209番の表示杭 基点5 基点4から147度09分18秒、304.65メートル、丸亀市富士見町4丁目1070番2の表示杭 基点6 基点5から238度03分25秒、37.62メートル、丸亀市富士見町4丁目1070番4地先の表示杭 基点7 基点6から126度04分01秒、16.71メートル、丸亀市富士見町4丁目1070番4の表示杭 基点8 基点7から105度48分54秒、6.03メートル、丸亀市富士見町4丁目1070番5の表示杭 基点9 基点8から119度18分11秒、33.38メートル、丸亀市富士見町4丁目1070番3地先の表示杭 基点10 基点9から123度44分53秒、9.85メートル、丸亀市富士見町4丁目1070番1の表示杭 基点11 基点10から166度20分51秒、13.90メートル、丸亀市富士見町4丁目1070番1の表示杭</p>

- 基点12 基点11から149度24分02秒、58.03メートル、丸亀市富士見町4丁目1071番の表示杭
- 基点13 基点12から148度20分03秒、540.59メートル、丸亀市富士見町4丁目1061番の表示杭
- 基点14 基点13から162度21分05秒、30.39メートル、丸亀市富士見町4丁目999番41の表示杭
- 基点15 基点14から147度44分25秒、170.66メートル、丸亀市富士見町2丁目999番55の表示杭
- 基点16 基点15から146度28分47秒、20.70メートル、丸亀市富士見町2丁目999番55の表示杭
- 基点17 基点16から238度31分51秒、3.69メートル、丸亀市富士見町2丁目999番58の表示杭
- 基点18 基点17から148度05分20秒、111.91メートル、丸亀市富士見町2丁目1003番の表示杭
- 基点19 基点18から239度15分45秒、102.91メートル、丸亀市港町147番4地先の表示杭
- 基点20 基点19から284度33分30秒、3.09メートル、丸亀市港町147番4の表示杭
- 基点21 基点20から331度38分52秒、264.14メートル、丸亀市港町314番36の表示杭
- 基点22 基点21から58度16分28秒、4.26メートル、丸亀市港町314番36地先の表示杭
- 基点23 基点22から328度31分44秒、52.46メートル、丸亀市港町314番5地先の表示杭
- 基点24 基点23から270度48分37秒、19.09メートル、丸亀市港町314番5地先の表示杭
- 基点25 基点24から238度56分28秒、390.71メートル、丸亀市港町312番地先の表示杭
- 基点26 基点25から328度48分41秒、20.15メートル、丸亀市港町315番の表示杭
- 基点27 基点26から241度03分27秒、1.49メートル、丸亀市港町315番の表示杭
- 基点28 基点27から327度53分03秒、4.13メートル、丸亀市港町316番の表示杭
- 基点29 基点28から240度02分56秒、2.14メートル、丸亀市港町316番の表示杭
- 基点30 基点29から328度53分27秒、29.62メートル、丸亀市港町316番の表示杭
- 基点31 基点30から239度04分07秒、6.97メートル、丸亀市港町317番地先の表示杭

基点32 基点31から154度24分45秒、50.40メートル、丸亀市港町317番地先の表示杭

基点33 基点32から64度24分57秒、5.38メートル、丸亀市港町317番地先の表示杭

基点34 基点33から154度12分59秒、237.68メートル、丸亀市港町307番9の表示杭

基点35 基点34から142度44分48秒、12.13メートル、丸亀市港町307番9の表示杭

基点36 基点35から154度15分52秒、103.54メートル、丸亀市港町307番9の表示杭

基点37 基点36から227度25分21秒、104.91メートル、丸亀市港町307番9の表示杭

基点38 基点37から154度11分27秒、35.94メートル、丸亀市港町311番26地先の表示杭

基点39 基点38から203度13分52秒、9.75メートル、丸亀市港町311番26地先の表示杭

基点40 基点39から183度39分39秒、7.36メートル、丸亀市港町311番26地先の表示杭

基点41 基点40から162度45分42秒、14.57メートル、丸亀市港町311番26地先の表示杭

基点42 基点41から150度13分40秒、11.48メートル、丸亀市港町311番26地先の表示杭

基点43 基点42から48度33分31秒、15.00メートル、丸亀市港町311番26地先の表示杭

基点44 基点43から334度17分21秒、14.16メートル、丸亀市港町311番26地先の表示杭

基点45 基点44から347度32分57秒、2.47メートル、丸亀市港町311番26地先の表示杭

基点46 基点45から0度07分11秒、4.31メートル、丸亀市港町311番26地先の表示杭

基点47 基点46から46度44分33秒、103.12メートル、丸亀市港町311番22地先の表示杭

基点48 基点47から56度50分20秒、46.08メートル、丸亀市港町307番5地先の表示杭

基点49 基点48から99度16分54秒、5.47メートル、丸亀市港町307番5地先の表示杭

基点50 基点49から120度07分59秒、4.61メートル、丸亀市港町307番5地先の表示杭

基点51 基点50から138度43分58秒、56.79メートル、丸亀市西平山町271番1地先の表示杭

基点52 基点51から155度05分39秒、5.98メートル、丸亀市西平山町271番1地先の表示杭

基点53 基点52から175度23分20秒、6.77メートル、丸亀市西平山町311番21地先の表示杭

基点54 基点53から201度50分19秒、8.55メートル、丸亀市西平山町311番21地先の表示杭

基点55 基点54から310度35分38秒、2.49メートル、丸亀市西平山町311番21の表示杭

基点56 基点55から227度33分52秒、5.26メートル、丸亀市西平山町311番21の表示杭

基点57 基点56から137度46分40秒、1.79メートル、丸亀市西平山町311番21の表示杭

基点58 基点57から226度34分09秒、25.74メートル、丸亀市西平山町311番21の表示杭

基点59 基点58から226度09分41秒、32.30メートル、丸亀市西平山町311番21の表示杭

基点60 基点59から227度28分47秒、15.71メートル、丸亀市西平山町311番21の表示杭

基点61 基点60から228度22分35秒、40.37メートル、丸亀市西平山町311番21の表示杭

基点62 基点61から138度56分25秒、2.52メートル、丸亀市西平山町311番21の表示杭

基点63 基点62から229度01分24秒、29.41メートル、丸亀市西平山町311番21の表示杭

基点64 基点63から313度13分20秒、2.62メートル、丸亀市西平山町311番21の表示杭

基点65 基点64から281度11分16秒、4.60メートル、丸亀市西平山町311番21地先の表示杭

基点66 基点65から303度12分41秒、5.05メートル、丸亀市西平山町270番地先の表示杭

基点67 基点66から318度24分27秒、11.72メートル、丸亀市西平山町270番地先の表示杭

基点68 基点67から287度43分00秒、1.87メートル、丸亀市西平山町270番地先の表示杭

基点69 基点68から238度43分29秒、6.69メートル、丸亀市西平山町270番地先の表示杭

基点70 基点69から149度11分38秒、1.19メートル、丸亀市西平山町270番地先の表示杭

基点71 基点70から238度44分51秒、9.53メートル、丸亀市西平山町270番地先の表示杭

基点72 基点71から142度51分23秒、29.30メートル、丸
亀市西平山町311番20地先の表示杭

基点73 基点72から165度56分41秒、2.91メートル、丸亀
市西平山町311番20の表示杭

基点74 基点73から143度50分33秒、34.64メートル、丸
市西平山町313番の表示杭

基点75 基点74から184度15分46秒、5.88メートル、丸亀
市西平山町313番の表示杭

基点76 基点75から233度15分08秒、69.98メートル、丸
亀市福島町216番の表示杭

基点77 基点76から261度28分56秒、5.91メートル、丸亀
市福島町216番の表示杭

基点78 基点77から310度14分48秒、10.39メートル、丸
亀市福島町216番地先の表示杭

基点79 基点78から325度28分00秒、2.86メートル、丸亀
市福島町216番地先の表示杭

基点80 基点79から338度02分41秒、36.83メートル、丸
亀市福島町122番地先の表示杭

基点81 基点80から343度41分33秒、40.70メートル、丸
亀市福島町70番1地先の表示杭

基点82 基点81から337度57分09秒、14.57メートル、丸
亀市福島町70番4地先の表示杭

基点83 基点82から326度48分10秒、33.44メートル、丸
亀市福島町69番3地先の表示杭

基点84 基点83から330度59分34秒、65.11メートル、丸
亀市福島町127番32の表示杭

基点85 基点84から239度02分11秒、60.93メートル、丸
亀市福島町127番32の表示杭

基点86 基点85から147度57分19秒、38.14メートル、丸
亀市福島町127番26の表示杭

基点87 基点86から237度55分36秒、1.70メートル、丸亀
市福島町127番26の表示杭

基点88 基点87から327度36分01秒、16.22メートル、丸
亀市福島町127番28の表示杭

基点89 基点88から238度43分25秒、23.28メートル、丸
亀市福島町127番28の表示杭

基点90 基点89から240度42分55秒、27.75メートル、丸
亀市福島町127番15の表示杭

基点91 基点90から243度01分29秒、8.12メートル、丸亀
市福島町127番15の表示杭

基点92 基点91から333度01分04秒、3.50メートル、丸亀市福島町127番15の表示杭

基点93 基点92から59度46分05秒、58.79メートル、丸亀市福島町127番30の表示杭

基点94 基点93から327度46分50秒、9.60メートル、丸亀市福島町127番30の表示杭

基点95 基点94から260度34分41秒、31.25メートル、丸亀市福島町127番15の表示杭

基点96 基点95から351度36分02秒、41.96メートル、丸亀市福島町127番15の表示杭

基点97 基点96から211度55分22秒、52.19メートル、丸亀市福島町127番15の表示杭

基点98 基点97から240度14分14秒、75.66メートル、丸亀市福島町214番地先の表示杭

基点99 基点98から175度26分51秒、41.15メートル、丸亀市福島町204番17地先の表示杭

補助点1 基点1から116度25分50秒、71.04メートルの点

補助点2 基点1から34度34分03秒、25.54メートルの点

補助点3 基点4から240度25分06秒、251.49メートルの点

補助点4 基点4から203度06分41秒、302.92メートルの点

補助点5 基点4から197度55分22秒、267.33メートルの点

補助点6 基点6から230度17分28秒、170.53メートルの点

補助点7 基点6から194度55分49秒、24.33メートルの点

補助点8 基点10から258度29分07秒、27.11メートルの点

補助点9 基点13から260度19分00秒、21.57メートルの点

補助点10 基点25から352度22分06秒、12.82メートルの点

補助点11 基点30から27度24分22秒、10.12メートルの点

補助点12 基点31から253度37分09秒、17.93メートルの点

補助点13 基点36から259度01分33秒、26.23メートルの点

		補助点14 基点37から292度25分03秒、15.16メートルの点
		補助点15 基点84から8度59分46秒、27.13メートルの点
		補助点16 基点96から112度31分47秒、26.77メートルの点
		補助点17 基点96から38度58分09秒、31.25メートルの点
		補助点18 基点96から354度45分42秒、30.30メートルの点
		補助点19 基点97から344度15分34秒、24.76メートルの点
		補助点20 基点97から334度28分51秒、30.95メートルの点
		補助点21 基点97から258度25分07秒、35.94メートルの点
		補助点22 基点98から298度11分54秒、13.21メートルの点
		補助点23 基点99から241度30分46秒、12.36メートルの点